



풀리오 여행용 목 베개 마사지기
제품 사용설명서

05 사용 시 주의사항

- 제품에 물이나 습기가 있는 상태에서는 충전하지 마십시오.
- 손이나 제품에 물기가 있을 경우 제품을 만지지 마십시오.
- 운전 중, 수면 중, 음주 후 등 즉각적인 대응이 어려운 상태에서는 제품을 사용하지 마십시오.
- 충전 시 반드시 5V 2A 정격에 맞는 어댑터를 사용해 주시고, 충전이 완료되면 어댑터를 분리해 주십시오.
- 손상된 충전기나 비정격 어댑터는 사용하지 마십시오.
- 제품을 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오.
- 제품에 이상이 의심될 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 땀축하고 예리한 도구와 접촉시키지 마십시오.
- 본 제품은 리튬 배터리를 포함하고 있으므로, 폐기시 배터리를 분리하고 관련 규정에 따라 안전하게 폐기에 주십시오.
- 제품은 화재, 폭발의 위험 또는 열원이 있는 곳에서 사용 또는 보관하지 마십시오.
- 제품에 무리한 압력 또는 충격이 가해질 경우 고장의 원인이 됩니다. 충격에 주의하십시오.
- 보관 중 제품이 눌리거나 압착되지 않도록 주의하십시오. 내부 배터리 및 부품 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- 혼자 사용이 힘든 노약자, 시각장애인 또는 장애인의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 성인 기준으로 제작된 상품이오니 어린이가 사용하지 않도록 주의하십시오.
- 건강 상태 또는 마사지 할 부위의 컨디션이 좋지 않을 경우 사용하지 마십시오.
- 사용 전 마사지 부위에 영향을 줄 수 있는 물품은 제거 후 사용해 주십시오.
- 본 제품은 작동 후 약 10분 뒤 자동으로 종료되도록 설계되었으며, 아침저녁으로 하루 2회 권장 드리오니 연속 사용은 피하십시오.
- 개인에 따라 강도를 다르게 느낄 수 있으므로, 처음 사용 시 1단계부터 시작하여 한 번에 5분 정도씩 천천히 사용하시길 권장 드립니다.
- 개인에 따라 부상이 발생할 수 있으므로, 사용 시에는 반드시 수건 등 부드러운 소재를 덧대어 사용 부위를 보호하시길 권장 드립니다.
- 경추 질환이 있으신 경우 전문가의 권고에 따라 사용해 주십시오.
- 질환 또는 장애가 있을 경우 의사와 상담 후 사용하십시오. [심장질환 또는 고혈압 환자, 뇌질환 및 신경질환 환자, 외과질환, 악성종양 등 뇌신경계 이상자, 혈관질환자 등]
- 통증이나 부상이 발생하면 즉시 사용을 중단하고 의사와 상의하십시오.
- 본 제품은 의료기기가 아니므로, 치료 목적으로 사용하지 마십시오.

! 사용자 조건에 따른 주의사항

다음에 해당하는 분은 반드시 제품 사용 전 주의사항을 충분히 숙지하시고, 의사 등 전문가의 조언을 받은 후 사용해 주십시오.

- 임신 중이거나 출산 후 산후의 여성
- 정형외과적 질환 또는 척추 질환 보유자
- 피부 알레르기 또는 민감성 피부
- 심장질환 또는 고혈압 환자
- 당뇨병 또는 암 진단자
- 혈관 질환 보유자
- 뇌질환 또는 신경계 질환 환자
- 골다공증 진단자
- 체내 보철기구 사용자 (인공관절, 금속 삽입물 등)

06 충전방법

제품 작동 중 충전을 진행할 경우 제품에 무리가 갈 수 있으므로

제품의 전원을 꺼주신 후 충전을 진행해주세요.

제품(본체) 오른쪽 충전 포트에 동봉된 C타입 충전 케이블을 연결하여 충전해주세요.

- 커기 : ○ 하얀색 LED (1단계) / ● 주황색 LED (2단계)
- 충전 중 : ● 빨간색 LED (유지)
- 충전 완료 : ○ 하얀색 LED (유지) / 완충 시간 약 2~3 시간
- 배터리 부족 : ● 빨간색 LED (깜빡임)

! 배터리 충전 관련 유의사항

- 충전 중 사용이 불가능한 제품입니다.
- 개봉 후 사용 시 배터리가 부족할 경우, 제품을 충전한 후에 사용해주세요

* 본 제품은 어댑터가 미 포함된 제품입니다. 5V/2A에 맞는 어댑터와 연결하여 충전해주세요.

☎ 풀리오 고객센터

1551-0879

카카오톡 상담톡 : 카카오톡 풀리오 검색 후 친구추가



풀리오 공식 스토어
puliodays.com



풀리오 카카오톡 바로가기
pf.kakao.com/_uxlCTb



풀리오 | 여행용 목 베개 마사지기

제품 사용 설명서


Travel
Neck Pillow Massager



01 제품 구성



여행용 목베개마사지기 본체



C Type 충전 케이블



품질보증서



사용설명서

02 컨트롤러 조작 방법

조작방법

전원 켜기/끄기 : 측면의 전원 버튼을 2초 길게 눌러 전원을 켜고 꺼주세요.
M 버튼을 통해 강도 1단계 2단계 조절이 가능합니다.

* 안심 타이머로 10분 작동 후 자동 종료됩니다.



제품 작동	LED
1단계	○ 하얀색
2단계	● 주황색
충전 중	● 빨간색 (유지)
충전 완료	○ 하얀색 (유지)
배터리 부족	● 빨간색 (깜빡임)

강도

강도	RPM
1단계	15RPM
2단계	21RPM

03 사용 및 보관방법

사용방법

제품 작동 중 압력 강도에 따라 아래와 같이 LED가 표시됩니다.

- 전원 켜기 : 전원 버튼을 약 2초간 누르면 전원이 켜집니다.
- 전원 끄기 : 전원 버튼을 약 2초간 누르면 전원이 꺼집니다.
- 강도 조절 : 전원이 켜진 상태에서 M 버튼을 짧게 누릅니다. (총 2단계)
- 제품 사용 시 10분 후 제품 전원이 차단됩니다.

보관방법

- 통풍이 잘 되는 그늘에 제품을 보관해주세요.
- 날카로운 물건으로 인해 제품 표면이 손상되지 않도록 주의해주세요.
- 사용 후 제품을 안전한 곳에 보관하고, 제품 위에 무거운 물건을 올려놓지 마세요.

다음 위치에 이 제품을 보관하지 마십시오.

- 직사광선에 노출된 곳
- 전자기장이 강한 곳
- 고온 및 습도가 높은 곳
- 먼지가 많은 곳
- 물이 있는 곳
- 진동 충격에 취약한 곳
- 연기와 불 근처

* 해당 주의사항을 무시하고 사용하여 발생하는 상해에 대해서는 보상하지 않습니다.

04 제품 정보

제품명	폴리오 여행용 목 베개 마사지기
모델명	TR001
전파인증번호	R-R-Plo-TR001
배터리 안전확인 신고번호	YU101114-23006
정격전압	DC 5V 2A
배터리 용량	7.4Vd.c, 2,000mAh, 14.8Wh
사이즈 및 무게	248×238×118mm 1,050g
재질	ABS(버튼/버클), Nylon(겹감/스트랩), Polyester(안감)
제조사	Ningbo Fulljoy Electronic Technology Co.,Ltd
수입/판매원	(주)폴리오, 서울시 마포구 마포대로 86, 창강빌딩 2층 210호
반품 및 교환	구입처
품질 보증 기준	상세 하단 품질보증 안내 참고